REINSTALANDO O SISTEMA OPERACIONAL DO AIRIS KIRA N10021



ITENS NECESSÁRIOS

AIRIS



Cartão SD com micro SD. Mínimo 2GB.



Kira N10021, com a fonte de alimentação.



Leitor de cartão SD ou computador com entrada para estes cartões. Hoje em dia a maioria dos Notebooks/Desktop possuem este tipo de entrada.



Computador com Windows Vista/7 e acesso à internet.

AIRIS

Índice

- 1. Aviso Importante
- 2. Baixando a ferramenta
- 3. Baixando o sistema operacional
- 4. Preparando SD Card para a atualização
- 5. Atualizando

AVISO IMPORTANTE





 Para este processo usamos um cartão de memória. É muito importante que você faça um backup de seus arquivos deste cartão antes de continuar, pois o processo apagará todos os arquivos dele.

- Este processo apaga todos os arquivos e programas de seu AIRIS Kira.

Baixando a ferramenta

AIRIS

A ferramenta IUW é utilizada para criar os arquivos em seu cartão de memória. Você deve baixá-la através do link a seguir:

www.meugpsairis.com.br/arquivos_airis/Transfer/IUW.zip

Baixando a ferramenta

- AIRIS
- Após baixar o arquivo, descompacte-o para criar uma pasta chamada IUW, igual à imagem abaixo:

				_ D _ X
		IUW 🗸 4	🕈 🛛 Pesquisar IUW	۶
ncluir n	a biblioteca 👻 Compartilhar com 💌	Gravar Nova pasta	3	= • 🔟 🔞
	Nome	Data de modific	aç Tipo	Tamanho
alho	🛍 burn	14/09/2012 16:58	8 Parâmetros de co.	1 KB
	🛍 config_board	26/04/2011 09:5	8 Parâmetros de co.	1 KB
	🛍 config_company	05/01/2011 16:0	5 Parâmetros de co.	1 KB
	🛍 config_mode	05/01/2011 16:00	8 Parâmetros de co.	1 KB
	船 IUW	14/12/2010 02:42	3 Aplicativo	412 KB

Baixando o Sistema Operacional AIRIS

Este é o arquivo que será utilizado para atualizar seu produto. Você deve baixá-lo da página de suporte da AIRIS, conforme explicado a seguir.

- ➢ Vá para a página <u>http://www.airissuporte.com</u>
- No final da página há um item chamado "Reinstalação do sistema operacional e em seguida, "Download firmware".
- Escolha a versão de acordo com o número de série de seu produto. O número de série de seu produto pode ser encontrado na parte de baixo dele.
- Lembre-se do local onde você baixou o arquivo, pois você precisará utilizá-lo em alguns instantes.

AIRIS

Clique com o botão direito no arquivo IUW e em seguida clique em propriedades.

	Nome			Data de modificaç	; Тіро	Tamanho
rabalho	🗿 bur	'n		01/10/2012 13:04	Parâmetros de co	1 KB
ls	🗿 config_board			26/04/2011 09:58	Parâmetros de co	1 KB
	🗿 con	nfig_company		05/01/2011 16:06	Parâmetros de co	1 KB
	🗿 con	nfig_mode		05/01/2011 16:08	Parâmetros de co	1 KB
	船 IU	Abrir		13	Aplicativo	412 KB
tos	(🗧 Executar c	omo administrador			
		Soluciona	problemas de compatibi	lidade		
		Scanear I	JW.exe			
		🗎 Add to arc	hive			
(🗎 Add to "IU	W.rar"			
estico		Compress	and email			
		Compress	to "IUW.rar" and email			
al (C·)		Fixar na Ba	rra de Tarefas			
ur (ci)	J	Fixar no M	enu Iniciar			
		Restaurar	ersões anteriores			
		Enviar para	4	•		
		Recortar				
		Copiar				
Da	ta de mod	Criar atalh	D	012	09:47	
ativo	Tar	Excluir				
	~	Renomear				
		Propriedad	les			

Abra a guia "Compatibilidade", habilite a opção "Executar este programa em modo de compatibilidade" e selecione o Windows XP.

æ	Propriedades d	e IUW	-	×		
	Detalhes		Versões Anteriores			
	Geral Comp		atibilidade	Segurança		
	Se este programa funcionava corretamente em uma versão anterior do Windows e agora apresenta problemas, selecione o modo de compatibilidade que corresponde à versão anterior. <u>Ajude-me a escolher as configurações</u>					
	Modo de compatibilidade Executar este programa em modo de compatibilidade Windows XP (Service Pack 3)					
Configurações						
	Executar em 256 cores					
	Executar em resolução de tela 640 x 480					
	Desativar temas visuais					
	 Desativar composição de área de trabalho Desativar dimensionamento da exibição em configurações de DPI alto 					
	Nível de Privilégio Executar este programa como administrador					
	Alterar configurações de todos os usuários					
	OK Cancelar Aplicar					

7



Dê dois cliques no arquivo chamado "IUW", para abrir a ferramenta conforme imagem abaixo:

		Indique onde
File Tools Help Link USB Boot Disk Wrap Image Aparecerá o texto "RemovableMedia1" quando tiver um SD Card inserido.	Paths: Choose a wrapped image: Image List: RemovableMedia 1 Wrap Information: Company: None Board: error FileNum: 0.4.0.3.1.0 Size: 70 MB Image List: U0 (307.5 KB) RD (148.5 KB) RD (148.5 KB) RD (148.5 KB) RD (148.5 KB) ADR_USER (8.5 KB) ADR_NDISK (8.5 KB) ADR_AS (64392.5 KB) Burn	o arquivo do sistema operacional está gravado em seu computador.
3		

AIRIS

Após selecionar o caminho do arquivo do sistema operacional, clique no botão "Burn" para a imagem ser gerada no SD Card. Note que aparecerá uma barra mostrando o progresso.

船 IUW	
<u>F</u> ile <u>T</u> ools <u>H</u> elp	
Link USB Boot Disk Wrap Image	Paths: Choose a wrapped image:

AIRIS

Quando o processo finalizar, aparecerá a mensagem "Burn completed!" no lugar da barra de progresso.

<u>F</u> ile <u>T</u> ools <u>H</u> elp	
Link USB Boot Disk Wrap Image	aths: Choose a wrapped image: Sistema operacional/Sistema Choose an SD drive: RemovableMedia 1 (rap Information: Company: None Board: error FileNum: 0.4.0.3.1.0 Size: 70 MB Image List: U0 (307.5 KB) RD (148.5 KB) RD (148.5 KB) ADR_USER (8.5 KB) ADR_USER (8.5 KB) ADR_NDISK (8.5 KB)
Burr	n Completed !

Atualizando o AIRIS Kira

- 1. Conecte o KIRA ao carregador e este à rede elétrica.
- 2. Remover o cartão de seu Computador/Notebook e, com o KIRA desligado, introduzir o cartão micro SD no Netbook.
- 3. Ligue KIRA. Aparecerá o logotipo da AIRIS e a mensagem **"Booting from SD"** que inicia a instalação.
- 4. Espere até que o processo seja finalizado. Aparecerão diferentes mensagens e barras de progresso. É muito importante não retirar o cartão nem desligar o aparelho durante o processo.
- 5. A atualização está concluída com êxito quando aparecer a mensagem **"Take off SD and reboot"** na tela.
- 6. Retire o cartão micro SD conforme indica a mensagem e o KIRA N10021 se reiniciará automaticamente.
- 7. O processo estará finalizado quando você ver o logotipo da Airis.