

**REINSTALANDO O SISTEMA  
OPERACIONAL DO AIRIS KIRA N10021**

# ITENS NECESSÁRIOS

AIRIS



Cartão SD com micro SD.  
Mínimo 2GB.



Kira N10021,  
com a fonte de  
alimentação




Leitor de cartão SD ou computador com entrada para estes cartões.  
Hoje em dia a maioria dos Notebooks/Desktop possuem este tipo  
de entrada



Computador com **Windows XP** e acesso a internet

# Índice

1. Aviso Importante
  2. Baixando a ferramenta
  3. Baixando o sistema operacional
  4. Preparando SD Card para a atualização
  5. Atualizando
- 

# AVISO IMPORTANTE

AIRIS



- Para este processo usamos um cartão de memória. É muito importante que você faça um backup de seus arquivos deste cartão antes de continuar, pois o processo apagará todos os arquivos dele.
- Este processo apaga todos os arquivos e programas de seu AIRIS Kira.

## Baixando a ferramenta


AIRIS

A ferramenta IUW é utilizada para criar os arquivos em seu cartão de memória. Você deve baixá-la através do link a seguir:

[www.meugpsairis.com.br/arquivos\\_airis/Transfer/IUW.zip](http://www.meugpsairis.com.br/arquivos_airis/Transfer/IUW.zip)

# Baixando a ferramenta

- Após baixar o arquivo, descompacte-o para criar uma pasta chamada IUW, igual à imagem abaixo:



# Baixando o Sistema Operacional


AIRIS

Este é o arquivo que será utilizado para atualizar seu produto. Você deve baixá-lo da página de suporte da AIRIS, conforme explicado a seguir.

- Vá para a página <http://www.airissuporte.com>
- No final da página há um item chamado “Reinstalação do sistema operacional e em seguida, “Download firmware”.
- Escolha a versão de acordo com o número de série de seu produto. O número de série de seu produto pode ser encontrado na parte de baixo dele.
- Lembre-se do local onde você baixou o arquivo, pois você precisará utilizá-lo em alguns instantes.

# Preparando o SD Card

Dê dois cliques no arquivo chamado “IUW”, para abrir a ferramenta conforme imagem abaixo:




Aparecerá o texto “RemovableMedia1” quando tiver um SD Card inserido.

Indique onde o arquivo do sistema operacional está gravado em seu computador.


# Preparando o SD Card

Após selecionar o caminho do arquivo do sistema operacional, clique no botão “Burn” para a imagem ser gerada no SD Card. Note que aparecerá uma barra mostrando o progresso.



# Preparando o SD Card

- Quando o processo finalizar, aparecerá a mensagem “Burn completed!” no lugar da barra de progresso.



# Atualizando o AIRIS Kira

AIRIS

1. Conecte o KIRA ao carregador e este à rede elétrica.
2. Remover o cartão de seu Computador/Notebook e, com o KIRA desligado, introduzir o cartão **micro SD** no Netbook.
3. Ligue KIRA. Aparecerá o logotipo da AIRIS e a mensagem **“Booting from SD”** que inicia a instalação.
4. Espere até que o processo seja finalizado. Aparecerão diferentes mensagens e barras de progresso. É muito importante não retirar o cartão nem desligar o aparelho durante o processo.
5. A atualização está concluída com êxito quando aparecer a mensagem **“Take off SD and reboot”** na tela.
6. Retire o cartão micro SD conforme indica a mensagem e o KIRA N10021 se reiniciará automaticamente.
7. O processo estará finalizado quando você ver o logotipo da Airis.